

Erledigt

## HD 4000 will keine Grafikbeschleuniger laden

Beitrag von „griven“ vom 20. Januar 2019, 23:53

Die HD4000 braucht keine FakeID wäre was anderes wenn es eine P4000 (XEON Prozessor) wäre aber eine normale HD4000 braucht niemals nicht eine FakeID 😊

Nicht ganz unwichtig sind aber auch die [Bios Einstellungen](#) für die HD4000 hier sollten für internal Graphics Memory Size 64 oder 96MB eingestellt sein (besser 64 als 96) und für den [DVMT](#) Total Memory Size sollte die Einstellung auf MAX stehen.