Erledigt GA-Z77 UD3H

Beitrag von „McRudolfo“ vom 23. Januar 2019, 22:04

Hast du im BIOS die empfohlenen Einstellungen vorgenommen?

1.3 Installationsvorbereitungen

EDIT: EIST ist ziemlich versteckt:

"M.I.T/Advanced Frequency Stettings/Advanced CPU Core Features/CPU EIST Function"

auf 'disabled' stellen