

Erledigt

Einsteiger-Installation: SSD im BIOS nicht als Boot Option geführt

Beitrag von „Beppo68“ vom 24. Januar 2019, 21:50

zu 1. Was ist im BIOS als primary GPU eingestellt? Dort steht bestimmt die IGPU. Die GPU wieder einbauen und die Primary GPU auf den entsprechenden PCI-Slot stellen.

zu 2. Bist du im UEFI Modus? Ist auf der SSD eine EFI Partition?

Während der Installation mit dem Stick wird die SSD bootfähig... da kommt irgendwann die Passage mit "kopieren der EFI Daten vom Stick auf die SSD" in der Anleitung.

Wird denn der Stick als "Bootfähig" angezeigt?