

Erledigt Intel® CNVi Interface

Beitrag von „ebs“ vom 25. Januar 2019, 16:21

In der Beschreibung zu dem Board steht "M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module only (CNVi)" und im Handbuch ist bei den Bios-Einstellungen keine Option erwähnt um die integrierte Intel Wireless-AC Unterstützung abzuschalten. Deshalb meine Vermutung das ein anderes Modul nicht in dem Slot funktionieren wird.

Vielleicht weiss ja jemand etwas dazu.