


## Erledigt **USB 3.1 funktioniert nicht**

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 14:47

Ob dein roter Port von einem internen oder zusätzlich USB-Controller betrieben wird, kannst du dem Handbuch oder den Specs deines Boards entnehmen.

Bei [kaptainlu](#) steht es bereits in den Specs des Boards:



EDIT:

Bei dir kommt nur der interne Intel-USB-Controller zum Einsatz

