

Erledigt

Dell inspiron 5370

Beitrag von „mathewgx“ vom 29. Januar 2019, 07:07

[Zitat von Harper Lewis](#)

0x272 = 0x0: GPIO Interrupt

0x272 = 0x1: APIC Interrupt

Default ist APIC Interrupt 0x1.

Can you explain how to change that ?