

## **Erledigt** Dell inspiron 5370

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 14. Februar 2019, 18:43**

Wenn ihr VoodooI2C nutzt, solltet nur *VoodooPS2Keyboard.kext* in *VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns* enthalten sein. Die anderen beiden Plugins hatte ich mal vergessen zu entfernen und das selbe Problem mit der Tastatur.

Wegen der Helligkeitstasten: Das ist bei mir sehr seltsam. Ich hatte mal in den *Systemeinstellungen* → *Tastatur* → *Kurzbefehle* → *Monitor* die Kürzel  $F_n + F4$  und  $F_n + F5$  zum Einstellen der Monitorhelligkeit hinterlegt. Damit kann ich die Helligkeit auch steuern, aber der Eintrag *Monitor* ist irgendwann aus den Einstellungen verschwunden 🤔