

Erledigt **DELL Inspiron 13 7370**

Beitrag von „SirusX“ vom 15. Februar 2019, 20:38

Dann musste du jetzt alle die nicht aktiv sind also HS02;HS4 usw wie in dem Bild einfügen und Neustarten dann sollte BT laufen. USBInjectAll.kext hast ja in Others wa ?

