

**Erledigt**

## **Intel hd 5500 zum laufen bringen**

**Beitrag von „arigata9“ vom 26. Februar 2019, 21:32**

Oder in macOS selbst den NVRAM löschen.

```
sudo nvram -c
```

Gerne auch 2-3x ausführen. Die Fehlermeldung, dass er irgendwas geschütztes nicht löschen konnte, kannst du ignorieren.