

Erledigt

Hackintosh

will

Herunterfahren/Neustarten

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2019, 12:25

Hi,

was für ein Mainboard nutzt du denn?

Wie sieht denn deine config.plist im Bereich "Boot" aus?

Hast du mal den EmuVariableUefi-64.efi-Treiber zu den anderen Dateien unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI gepackt?