


Erledigt BIOS Boot Splash ändern - Gigabyte


Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2019, 19:59

Eigentlich ist es für jedes Board recht einfach zu ersetzen, im Fall vom Asus Prime Z390-A



@Ni Xo

Bei dir Z77 bis Z97 ist es dann



und auch beim Gigabyte Z390 DESIGNARE ist es ähnlich

```
~/Desktop/mib_bios_2390-designare_flo/2390DESI.rpt .
337 |285| |0AC2B117-85F8-4964-A312-80CC77861898|00C851E9|0156D6|FRFH
338 |286| |92213158-3888-4685-813E-1818F4712803|00C1A88F|00856C|FRFH
339 |287|AMIT5E| |81DABAD5-4F77-4878-AB8E-8FF11C88529A|00C1AE2D|035815|DRVR
348 |288|Logo_Smp| |78828899-8188-51D5-8A5D-8898273FC34D|00C8F948|0031FC|FRFH
349 |289|AMIT5CSetupData| |F632872-283C-47B1-8568-866594E81771|00C5383C|008514|FRFH
342 |290| |365C628A-858F-4828-A777-92C1781AF4F9|00C8A458|00A6A1|FRFH
343 |291| |4953F728-8865-41F5-598D-8AC7742A8858|00C8A2F1|01E824|DRVR
344 |292|MyOemLogo1| |86EE84E1-3375-41A1-AF8A-8478D29663AA|00C88E15|001C98|FRFH
345 |293|MyOemLogo2| |86EE84E2-3375-41A1-AF8A-8478D29663AA|00C8AAAS|0081FF|FRFH
346 |294| |8A682C58-85A8-48C4-9181-EDC891D8822|00C8ACA4|008228|FRFH
347 |295| |8A682C58-85A8-48C4-9181-EDC891D8823|00C8AEC|008255|FRFH
348 |296| |8A682C58-85A8-48C4-9181-EDC891D8829|00C8B121|0082C7|FRFH
349 |297| |8A682C58-85A8-48C4-9181-EDC891D8821|00C8B1E8|00827D|FRFH
358 |298| |CC8F8A3F-30DA-4378-9879-5428B8A8887E|00C886E5|008345|FRFH
351 |299| |9FE7DE69-8ACA-478A-858A-139813649189|00C88A2A|00856E|FRFH
```