

Erledigt

## AirPlay Funktion nicht aktiv

**Beitrag von „Arsakuni“ vom 5. März 2019, 18:32**

Ich habe die Interne Grafik von "Disabled" auf "Enabled" im Bios gesetzt aber dennoch funktioniert Airplay immer noch nicht.

In macOS ist die NVIDIA Web Driver aktiviert, aber du hast schon das Bios gemeint oder?