

Erledigt

## End Randomseed

**Beitrag von „Jofrax“ vom 10. März 2019, 11:57**

Bist du dir sicher dass der Ram im Dualchannel läuft? Slot 1 und 2 wären die Beiden Mittleren Steckplätze. Im Anhang ist ein Bild von den Slots und den Nummern

Edit: Lade am Besten auch mal deine EFI hoch, das hilft eventuell auch weiter