

Erledigt

Welche wlan karte funktioniert unter mojave ???

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. März 2019, 21:48

Mache mal H und S und schaue dir an was das Programm vorschlägt.

Ergebnis sollte dann so was wie "sudo nvram boot-args=" -uia_exclude_hs uia_include=HS05,HS08" sein.

Davon dann den hinteren Teil "-uia_exclude_hs uia_include=HS05,HS08" als Bootargument eintragen.

Die Root Eingabe brauchst eigentlich dann nicht machen und kannst dort den Script abbrechen.

