

Erledigt

## PC startet beim Herunterfahren neu

Beitrag von „WasserBlau“ vom 12. März 2019, 18:38

Hey,

wenn ich versuche meinen PC herunterzufahren, dann startet er einfach neu. Die einzige Möglichkeit ihn auszuschalten, ist es den Power-Schalter lange zu halten. "FixShutdown" hilft da auch nicht weiter. Wenn der PC in den Standby geht startet er auch neu. Wenn ich wieder im Desktop bin erhalte ich folgenden Fehler:

Spoiler anzeigen

Ich würde mich über Hilfe freuen 😊

LG. WasserBlau (Christian)