

**Erledigt**

## **Backlight: Lenovo T430**

**Beitrag von „griven“ vom 15. März 2019, 10:38**

Ist bei den Thinkpads so nicht vorgesehen sprich das Licht lässt sich nur bei Bedarf ein bzw. durchschalten der jeweils zuletzt eingestellte Status geht aber verloren wenn das Thinkpad neu gestartet wird. Da EC vom Thinkpad kennt dazu auch keine Einstellung im Bios evtl. kann man dran aber was über die DSDT drehen das würde dann aber erst greifen wenn Clover die DSDT geladen hat...