

10Gb-BaseT Lan für Asus X299 Prime Deluxe?

Beitrag von „kaneske“ vom 25. März 2019, 11:33

Dein System deaktiviert wenn du in den PCIe Platz 4 eine Karte montierst deinen SATA Port 5 und 6 wie es aussieht.

Also musst du entweder:

Die Karte in einen anderen PCIE Platz setzen oder deine SATA Geräte auf 1-4 platzieren.

Nehme bitte das Handbuch deines Boards dazu und schaue wo du die Karte einbauen willst.

Diese Meldung ist ganz normal.

Sollte auch weg sein wenn du ins BIOS gehst und einfach wieder raus ohne zu speichern, das erkennt halt aber die Platten an SATA 56 nicht mehr.