

Motherboard für Windows 10 und OSX Mojave also Mac

Beitrag von „Dean1986“ vom 27. März 2019, 12:38

ich kann keine rammspeicher verwenden, ich habe 16gb drin aber wollte nochmals 2 8gb ddr rammspeicher einbauen die gleiche marke ist es auch nur wenn ich sie einbaue dann fängt es an zu pipsen und kein bild und schaltet sich immer wieder aus, oder kann ich nur 16gb verwenden ?

Ich denke das des Mainboard ein schaden abbekommen hat