

Erledigt

per Tastendruck Maus/Keyboard aus Ruhezustand aufwachen. Bluetooth gebundene Maus/Tastatur

Beitrag von „redbelt“ vom 26. April 2019, 11:36

Also...sobald der PC unter Windows in den Energiesparmodus geht, sind die Ports hinten so wie auch vorn komplett ohne Strom.

Konnte ich testen mit einem USB Stick der leuchtet oder mit dem iPhone. Lädt nicht. Somit ist das komplette Board stromlos.