

Erledigt

Benötige Hilfe: Asus Prime Z370-A, Intel i7 8700, Radeon RX 580

Beitrag von „al6042“ vom 27. April 2019, 12:15

Das APFS Format wird während der Installation automatisch eingesetzt.

Das heißt, es reicht, wenn du den Zieldatenträger als normale HFS+ Partition bereitstellst... während er Installation wird automatisch zu APFS konvertiert.