

Erledigt

## T520 Thinkpad Clover Reboot

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 28. April 2019, 10:47

Schau mal im BIOS unter Advanced, ob bei RAM AUTO gewählt ist.

Dann kannst du die folgende config1.plist mal probieren!

Packe (vorher entpacken) die in den Clover Ordner und beim nächsten Start wählst du im Clover Bootloader mit den Pfeiltasten *Options*, dann *Configs* und dort dann die *config1*.