

**Erledigt**

## **Clover Bootloader startet während dem booten neu (INSTALL VERSUCH)**

**Beitrag von „rsaupp“ vom 29. April 2019, 12:42**

[al6042](#)

Hey

danke für deine Antwort, im Anhang lade ich dir die zuletzt verwendete EFI rauf, da ich echt schon viel herum probiert habe.

Ig Rene

"Wann bootet er denn neu?"

es kommt das Apple Logo , danach bis zur Hälfte der Ladebalken und dann bootet er neu. Ich komme leider nicht bis zum Installationsfenster.

[BIOS Einstellungen](#) habe ich auch schon mehrmals überprüft, sollten passen.