

Erledigt

Gigabyte Z87X UD3H Clover ... wer kann helfen, benötige EFI das läuft ...

Beitrag von „al6042“ vom 1. Mai 2019, 14:13

Es darf nur eine Zeile `<string>...</string>` geben.

Dort müssen beide Argumente rein, also:

```
<string>nv_disable=1 -v</string>
```

Zudem muss der Bereich "boot-args" in einer der "Defaults"-Segmente mit einer dedizierten Nummer stehen, also:

Code

1. `<key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>boot-args</key>`
4. `<string>nv_disable=1 -v</string>`