

Erledigt

Cenava I7T (7600U): Grafik will nicht wie ich will

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Mai 2019, 22:17

Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

[AkimoA](#) Folgende Tests nun durchgeführt:

- PID 591B0000 + DID 5916 + Alle Ausgänge als DP + AlwaysConnected Flag entfernt
= Schwarzer HDMI, interner Screen bleibt im Bottext stehen (glOScreenLockState)

- PID 591B0000 + DID 1619 + Alle Ausgänge als DP + AlwaysConnected Flag entfernt
= Keine Beschleunigung, HDMI + Intern laufen im Vesa Mode

- PID 591B0006 + DID 5916 + Alle Ausgänge als DP + Always Connected Flag entfernt
= Beide Screens bleiben im Boot Text stehen (glOScreenLockState)

- PID 591B0006 + DID 1619 + Alle Ausgänge als DP + Always Connected Flag entfernt
= Keine Beschleunigung, HDMI + Intern laufen im Vesa Mode

Sonst noch Ideen?