

Erledigt

DVD-Laufwerk macht ca. alle 5 Min. Geräusche

Beitrag von „TuRock“ vom 11. Februar 2013, 23:42

Versuch mal das,

Systemeinstellungen/ Energie sparen/ Ruhezustand für Festplatten nicht zu aktivieren (ohne hacken)