

**Erledigt**

## **SnowLeo hängt nach dem 1. Neustart (GA-Z68X-UD3H-B3)**

**Beitrag von „ukeman“ vom 9. September 2011, 07:46**

Moin.

Wo liegt deine DSDT? Sollte in /Extra liegen.

Bei meinem Snow Leo Rechner musste ich die DSDT damals in die boot.plist eintragen damit er Sie nutzen konnte.