

Erledigt

Vega 56 Lüfter laufen nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Mai 2019, 00:46

Encoding läuft mit der Vega 56 schon immer, nicht erst seit 10.14.5. Das mit 10.14.5 betrifft nur die Polaris Karten. Dass die Lüfter ohne Last aus sind ist normal, nennt sich Zero RPM und ist auch unter Windoof so.