

Erledigt

Gigabyte Z77-UD5H startet nicht

Beitrag von „fblaese“ vom 12. Februar 2013, 14:25

Der Stecker sollte eigentlich an jedem ordentlichen Netzteil dran sein. Auch bei deinem Netzteil ist ein entsprechendes Kabel dran...

Ach ja und schreib mal dein System in die Signatur (CPU, Mainboard etc.)