

Erledigt

Gigabyte Z77-UD5H startet nicht

Beitrag von „marco90ch“ vom 12. Februar 2013, 16:19

Vielen Dank für den Tipp. Ich habe darauf alles korrekt eingesteckt, auch alle ATX Stecker, aber das Board will einfach nicht booten. Ich habe zudem alles nochmals ausgebaut und einzeln geprüft, es scheint alles zu funktionieren.

Ist es möglich dass die eingesteckten 8GB RAM zu viel sind zum booten? Ich habe nämlich bei Onkel Tony gelesen dass man anfangs höchstens 4GB nehmen soll, was ich jedoch nicht hier habe.