

Erledigt

Lüfter der Grafikkarte immer auf 100%

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Mai 2019, 17:52

F4 speichert den ACPI Dump in deine EFI Partition. Rückmeldung kommt da keine. Dass er nicht startet liegt nicht daran sondern an was anderem.

Wenn du so nicht an die EFI Partition rankommst, nimm deinen Installations Stick und starte Clover von dem. Dann drücke nochmal F4, dann werden die Daten auf die EFI des Sticks geschrieben und du kannst die Daten vom Stick kopieren.