

Erledigt

USB des Bluetooth der Broadcom bcm43602cs-Karte immer aktiv

Beitrag von „pebbly“ vom 2. Juni 2019, 11:18

Ich muss mich korrigieren:

Die Bluetooth LED leuchtet ständig, auch als ich eRP deaktiviert hatte.

Ich hätte diese Einstellung jetzt so verstanden, dass der Rechner noch "mehr" in Ruhezustand geht und auch USB-Verbindungen kappt. Im BIOS von Asus heißt das "eRP Ready" und ist standardmäßig auf Disabled. Wenn ich eRP aktiviere kann ich den Hackintosh trotzdem über meine USB-Maus/Tastatur und das Bluetooth Magic Trackpad aufwecken.