

Erledigt

Wie teste ich am besten, ob PowerNap funktioniert?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. Juni 2019, 00:39

Bei mir funktioniert PowerNap genauso wie am Mac, wenn ich Darkwake auf 10 setze und (wichtig) unter Acpi (ebenfalls in der config.plist) in Clover Configurator den Haken bei PluginType setze. Man erkennt den PowerNap-Zustand in meinem Fall daran, dass die Lichter im Rechner alle wie im normalen Betrieb leuchten, aber der Bildschirm aus bleibt. Dieser Zustand wechselt sich mit dem normalen vollständigen Ruhezustand ab (alle Lichter und Lüfter aus).