

Erledigt

Gigabyte Z77-UD5H startet nicht

Beitrag von „mosercore92“ vom 14. Februar 2013, 12:31

Moin moin 😊 Ich hatte das gleiche problem wie du. Du drückst den Einschalter am PC & die Lüfter fangen an sich zu drehen und gehen direkt wieder aus & dann wiederholt sich das ganze ins Endlose. Habe auch erst gedacht das mein Netzteil vielleicht nicht genug Power liefert und habe mir ein neues bequiet mit 530 Watt gekauft. (Hatte vorher ein 400 Watt Netzteil) Und trotzdem lief nichts.

Bei mir lag es daran das ich ein gebrauchtes Gigabyte board bei ebay kleinanzeigen gekauft hatte und dieses an den Pins im Sockel beschädigt war.

Sprich die kleinen Pinne im Sockel waren verbogen und rausgerissen. Überprüfe das bitte mal. Das kann ganz leicht passieren wenn man die CPU z.B. aus versehen schief einsetzt und dann verrigelt. Wenn das der Fall ist müsstest du dir ein neues board kaufen.