

Erledigt Dell inspiron 5370

Beitrag von „shark“ vom 7. Juni 2019, 11:05

[spnr](#)

Das paschen ist eigentlich sehr einfach.

Es gibt die tools im DL-Bereich.

Wenn der IASL [MaciASL](#)

installiert ist, findest Du unter Patches die instantwake Patches. sind 2 Stück

du nimmst immer die neueste Variante.

Die Patches helfen gegen instant Wake aber der sleep Ansicht sollte zumindest kurz funktionieren.

Habe zzt Windows auf dem Laptop mit der letzten BIOS Version, die .aml stammt vom Vorgänger.

Gruß

shark