

Erledigt

Verständnisfragen bei Problemen

Beitrag von „pebbly“ vom 8. Juni 2019, 23:30

Ja das sudo wurde irgendwie verschluckt. Nvram sollte damit funktionieren.

Der wake-reason dürfte am usb port limit liegen, du bist über diesem. Da dürfen nachher nur noch so viele Ports stehen, dass deren Summe ≤ 15 ist. Aktuell wärst du bei 23. ssXX zählt als 2x, hsXX als 1x. Du brauchst an einem ssXX Port kein HS aktivieren und vice versa.