

Erledigt

Kompatibilität AMD Rechner

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Juni 2019, 23:41

Kannst du die Hardware in das Profil oder Signatur eintragen. Immer hin und her scrollen um die Daten zu suchen ist nervig.

PCI configuration begin, Bootflag: npci=0x2000 oder npci=0x3000

für die Grafik Bootflag nv_disable=1

also z.B.: -v nv_disable=1 npci=0x2000 bei Enoch eintippen.