

Erledigt

Lässt sich nicht ausschalten/herunterfahren - startet neu

Beitrag von „griven“ vom 17. Juni 2019, 12:20

Interessant an der Stelle sind auch die [Bios Settings](#) insbesondere im Bereich der Stromspaaroptionen (HPET Enabled? S3 Status?)...