

Erledigt start-usb bootet nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. Februar 2013, 13:50

In der Beschreibung des Dell 390 steht folgendes:

SATA Operation: Identifiziert und aktiviert eine Auswahl an Laufwerkbetriebsmodi von SATA Laufwerken.

Betriebsmodi sind AHCI, ATA und RAID.

Demnach kann man AHCI separat einstellen. Die Laufwerke SATA-0 und SATA-1 stell mal auf "ON"!

Unter dem Punkt Bootsequence kannst du die Reihenfolge der Laufwerke beim booten einstellen. Dort mußt du bei eingestecktem USB-Stick den Stick an die erste Stelle setzen! Allerdings nur, wenn der Rechner das Booten von USB unterstützt!