

Er Läuft, ich glaub er Läuft

Beitrag von „griven“ vom 27. Juni 2019, 10:36

Der CSM Mode ist gerne mal versteckt besonders bei den Z6X und Z7X Boards. Guck mal in den Einstellungen zum Betriebssystem da woh jetzt vermutlich "Other OS" eingestellt ist hier einfach mal auf "Win8WHQL" oder halt so ähnlich je nachdem wie ASROCK das eben nennt umstellen. Wenn ASROCK hier so ähnlich unterwegs ist wie GigaByte dann führt das dazu das neue Menüpunkte im Setup erscheinen unter anderem eben auch einer zum CSM Support oder Compatible Mode (auch hier variieren die Bezeichnungen) den jedenfalls abschalten und dann bist Du im reinen UEFI Modus.