

**Erledigt**


# Extreme Akkuprobleme mit meinem HackBook

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 15. Juli 2019, 21:31

Hier kannst das ganze nachlesen:

<https://voodooi2c.github.io/#Polling%20Mode/Polling%20Mode>

Für GPIO muss du nur die SSDT-VoodooI2C.dsl aktivieren mit dem richtigen GPIO Pin. Sollte 0x55 sein, bei mir geht aber nur 0x51 und die 3 abgeschalteten Patches aktivieren.



Wenn dann die CPU nicht voll hochdreht dann funktionier mit deinem BIOS GPIO.