

Erledigt

## Tastatur nach Boot ohne Funktion

Beitrag von „“ vom 20. Februar 2013, 10:42

Du wirst es kaum glauben aber ich kann mir selber helfen, bin ja schon groß.

Mache das mal steht auch in meiner Anleitung,

Editiert Boot,plist mit folgenden String.

```
<key>device-properties</key>
<string>7f0000000100000001000000730000000200000002
010c00d041030a000000000101060000027fff04002c000000
4100410050004c002c00690067002d0070006c006100740066
006f0072006d002d0069006400000008000000050062011400
00006800640061002d0067006600780000000d0000006f6e62 6f6172642d31</string>
```