

In Arbeit

Gigabyte GA H77 D3H mit Open Core Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Juli 2019, 11:34

In deinem UEFI?

Bei Gigabyte beim Start die Taste Entf oder F2 drücken und unter den Einstellungen bei Boot (meine ich) die OpenCore Platte auf Platz 2 stellen.

Nagel mich bei der genauen Bezeichnung bitte nicht fest, jedes mal heisst es anders...