

Erledigt

Lenovo Laptop: Intel HD Graphics 5500 oder Radeon HD 8500M aktivieren

Beitrag von „ttimpe“ vom 28. Juli 2019, 14:44

Follow-Up: Scheint irgendein Framerate-Bug oder so zu sein, wenn ich einen externen Bildschirm anschlieÙe, kann ich die Auflösung richtig einstellen und alles funktioniert 😊

Allerdings wäre es schön, wenn das auch so funktionieren würde, da mir der externe Monitor bei Updates z.B. nicht viel hilft. Außerdem geht das Display nach dem Sleep nicht wieder an. Aber WiFi funktioniert 😊