

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 30. Juli 2019, 14:11

So ich möchte Euch ein update von meiner Seite geben was ich seit Heute alles an meinem System alles gemacht habe und müsste auch ein paar Fragen stellen:

1. Update auf 10.14.6 gemacht welches Problemlos geklappt hat
2. (endlich) die Grafikkarte "Sapphire AMD Radeon RX 580 Pulse OC 8GB" statt der PNY GTX660 eingebaut, funktioniert auf anhieb mit dem Displayport Danke noch einmal für die Kaufberatung

(Bild mit Daten von meinem Systemreport hänge ich an) KEINERLEI Grafikfehler mehr 🙌👍

3. Im Bios F10b Interne Grafik abgeschaltet und CSM starten auf NIE gesetzt
4. In der config.plist sowie jboeren den verbose Mode abgeschaltet sowie den Timeout des OpenCore Bootmenüs von 7 auf 3 gesetzt.

So das war es im großen und ganzen, bin sehr Happy im Moment, wenn Euch irgendwas auffällt was ich gemacht habe und Ihr "nicht so gescheites findet" bitte sagt es mir.

Was ich im Moment an Fehlern habe ist das der Ruhemodus nicht so gut funktioniert (oder gar nicht?)

Wenn ich den Ruhemodus aktiviere geht der Monitor aus nach einer weile auch die Lüfter soweit ist alles gut, nur leider nach ein paar Sekunden drehen die Lüfter auf für ein paar Sekunden dann wieder ruhe usw.

Den zweiten Fehler habe ich schon seit der Installation mit OC das mein Pioneer interner BD Brenner nicht immer erkannt wird, das war mit OZ und EICapitan nicht der Fall das SATA Kabel habe ich einmal getauscht was aber nichts nutzte wenn es "erkannt" wird dann dürfte es funktionieren wird unter Systeminformationen richtig angezeigt und ich kann mit der Tastatur die Lade auf/zu machen.

Wenn es nicht erkannt wird dann ist es nicht in den Systeminfos (klar).

Kann ich das OC Boot Menü ganz abschalten ? Falls ich ein Problem habe würde ich mit dem Stick booten.

Was hat es mit dem CSM im BIOS aufsich bringt das was auf NIE / IMMER etc. zu stellen ?

So das war es vorerst, hoffentlich könnt Ihr mir bei meinen Fragen etwas helfen

