

In Arbeit


Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Juli 2019, 14:23

[Zitat von plutect](#)

Kann ich das OC Boot Menü ganz abschalten ? Falls ich ein Problem habe würde ich mit dem Stick booten.

Du kannst ja mal testweise den Bootpicker in der config.plist auf No zu setzen,



The screenshot shows a plist editor window titled 'SampleFull.plist'. The main content is a table with three columns: 'Key', 'Type', and 'Value'. The 'ShowPicker' key is highlighted in blue and has a value of 'YES'. Other keys include 'WarnMsg - 1', 'WarnMsg - 2', 'ACPI', 'DeviceProperties', 'Kernel', 'Misc', 'Boot', 'ConsoleBehaviourOs', 'ConsoleBehaviourUi', 'ConsoleMode', 'HibernateMode', 'HideSelf', 'Resolution', 'Timeout', 'UsePicker', 'Debug', 'Security', 'Tools', 'NVRAM', 'PlatformInfo', and 'UEFI'.

Key	Type	Value
Root	Dictionary (9 items)	
WarnMsg - 1	String	This is just a sample. Do NOT try loading it.
WarnMsg - 2	String	Ensure you understand EVERY field before booting.
ACPI	Dictionary (4 items)	
DeviceProperties	Dictionary (2 items)	
Kernel	Dictionary (5 items)	
Misc	Dictionary (4 items)	
Boot	Dictionary (9 items)	
ConsoleBehaviourOs	String	
ConsoleBehaviourUi	String	
ConsoleMode	String	
HibernateMode	String	None
HideSelf	Boolean	YES
Resolution	String	
ShowPicker	Boolean	YES
Timeout	Number	5
UsePicker	Boolean	YES
Debug	Dictionary (4 items)	
Security	Dictionary (5 items)	
Tools	Array (2 items)	
NVRAM	Dictionary (4 items)	
PlatformInfo	Dictionary (9 items)	
UEFI	Dictionary (4 items)	

keine Ahnung ob das funktioniert, Versuch mal klug denke ich. 😊

Gruß derHackfan