

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Juli 2019, 23:22

Den Reiter "General" habe ich gar nicht verwendet, also garnüschst angehakt sondern direkt zum Reiter "Generic" gesprungen, dort ein mal das gewünschte SMBIOS ausgewählt und die config gespeichert und anschließend den Configurator geschlossen.

Edit: Der Configurator ist noch nicht soweit dass man alle Punkte in der config damit bearbeiten kann, bei bestimmten Punkten zerschießt er dir die gesamte config und OpenCore startet nicht mehr, daher wirklich nur das SMBIOS einstellen.