

Erledigt

Ga-Z77-Ds3H & I7-3770

Beitrag von „blackswan“ vom 22. Februar 2013, 05:51

Hi es geht.

Es war "nur" die Option VT-d im BIOS/UEFI auszuschalten.

Jetzt läuft er wie man es von einem Berglöwe gewohnt ist.