


ASUS X299 PrimeDeluxe - Opencore

Beitrag von „derHackfan“ vom 9. August 2019, 13:44

Du kannst dir CleanNvram.efi in der config.plist einbauen und gleichzeitig im Ordner Tools ablegen, anschließend im Bootpicker auswählen und machen lassen. 😊



Gruß derHackfan