

Erledigt

Aus dem Ruhezustand bleibt der Bildschirm dunkel

Beitrag von „Claus59“ vom 11. August 2019, 02:01

Hallo,

was bei mir geholfen hat:

In der config.plist, unter Acpi -> Fixes (Seite2) -> AddPNLF aktivieren.

Ich habe das mal in deiner config.plist aktiviert.

Du kannst ja mal deine original gegen diese austauschen. Ich habe sonst nichts geändert.

MfG

Claus