

**Erledigt**

## Batterieanzeige Lenovo E580

**Beitrag von „Apfelkompott“ vom 11. August 2019, 17:29**

Hi Hackis,

ich bräuchte eure fachmännische Unterstützung bei meinem E580. Ich hätte gerne eine Batterieanzeige oben im Display. Da ich absolut keine Ahnung davon habe hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Dafür hab ich mal meinen aktuellen EFI-Ordner angehangen samt DSDT.

Was auch noch nicht ganz passt ist der Grundtakt vom CPU. Der pendelt sich im IDLE aktuell bei 1,2 GHz ein. Hier müssten es glaube ich 800 MHz sein. Dazu soll ja ein CPUFriend Kext helfen, aber einfach einen laden reicht nicht oder?

Wer allgemein noch Optimierungspotenzial sieht in der Config darf gerne Änderungen vornehmen 